



« Style Master »

D
GB
F
NL
ES

Warmluftlockenbürste
Hot air styler
Brosse stylisante
Hetelucht-krultang Set
Rizador de aire caliente Set

Type AB 2575

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
Vor dem ersten Gebrauch.....	4
Inbetriebnahme und Anwendung.....	4
Reinigung und Aufbewahrung.....	4
Technische Daten.....	5
Entsorgung.....	5
Garantiehinweise.....	5

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bitte bewahren Sie den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf! Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist ausschließlich zum Formen und Ondulieren der Frisur bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Anleitung. Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.



• **Vorsicht! Das Gerät nicht verwenden wenn:**

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat.
- es Funktionsstörungen aufweist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann(*).

(*Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.



- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug!** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
 - Gefahr durch heiße und/oder bewegliche Geräteteile
 - Gefahr durch während des Betriebes entweichende heiße Luft
 - Gefahr durch elektrischen Strom

- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!



- **Vorsicht Stromschlaggefahr!**

Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht hineinfallen kann.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- In Badezimmern oder feuchten Räumen, ziehen Sie bitte immer den Netzstecker nach Gebrauch, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn ein am Stromnetz angeschlossenes Gerät mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, besteht Stromschlaggefahr!



- **Vorsicht Verbrennungsgefahr!**

Beim Betrieb von Elektro-Wärmegeräten können hohe Temperaturen entstehen, die zu Verletzungen führen können. Vermeiden Sie den Kontakt heißer Geräteteile mit der Haut. Halten Sie genügend Abstand zu Kopf- und Gesichts-Hautpartien ein.

- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es etwas abkühlen, wenn Sie Zubehörteile abnehmen oder anbringen.
- Legen Sie das Gerät weder auf noch neben einem heißen Ofen oder anderen Hitzequellen wie z. B. eine Herdplatte ab.
- Legen Sie das erhitzte Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten etc. um Beschädigung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Lufteinlassgitter frei von Fremdkörpern, Flusen, Haaren usw. ist um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden!
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör um Schaden am Gerät und Risiken für den Benutzer zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden an elektrischen Geräten verursachen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.



- **Achtung ! Ziehen Sie den Netzstecker,**

- nach jedem Gebrauch
- wenn Sie das Gerät nicht benutzen
- bevor Sie das Gerät reinigen
- wenn während des Betriebes Störungen auftreten
- Um den Netzstecker aus zustecken, immer am Stecker, nicht am Netzkabel anfassen um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Gerät niemals am Netzkabel tragen. Kabel nicht knicken und nicht um das Gerätwickeln. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf eventuelle äußerliche Beschädigungen (z.B. am Gehäuse). Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden.
- Beim ersten Gebrauch kann es bei der Erwärmung zu Geruchsbildung kommen, dies ist harmlos und verschwindet nach geraumer Zeit. Achten Sie daher bei dem Erstgebrauch auf eine gute Raumlüftung.

Inbetriebnahme und Anwendung

Achtung: Halten Sie heiße Geräteteile von der Kopfhaut fern. Achten Sie darauf keine heißen Geräteteile anzufassen. Verbrennungsgefahr!

Die Warmluft-Lockenbürste ist kein Haartrockner und sollte nur als Haarstylinggerät zur Frisurgestaltung verwendet werden. **Benutzen Sie das Gerät nie ohne den Bürsten-Aufsatz.**

Vorbereitung: Wenden Sie das Gerät bei trockenem oder leicht feuchtem Haar an, jedoch nicht an sehr nassem Haar und nie an künstlichen Haaren oder Perücken. Es empfiehlt sich, die Haare nach dem Waschen mit einer glättenden Spülung zu pflegen, sie lassen sich danach leichter stylen. Spülen Sie die Haare gut aus und lassen Sie sie trocknen, bzw. föhnen Sie sie, bis sie nur noch leicht feucht sind. Kämmen Sie sie vor dem stylen gut durch, um sie zu entwirren.

Anwendung: Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und stellen Sie den Schalter auf "1" oder "2". Das Gebläse entlässt nun je nach Stufeneinstellung warme bzw. heiße Luft. Bei Stufe 2 werden Aufsatz und Gehäuse nach einiger Zeit sehr heiß. Es empfiehlt sich daher, Stufe 2 nur kurz für rasches Stylen zu verwenden.

Zum Formen, Stylen der Haare nicht zu dicke Haarsträhnen um die Bürste wickeln. Ziehen Sie zuerst die Bürste Ihres Gerätes durch die Haarsträhne undwickeln dann eine nicht zu dicke Strähne beginnend von den Haarspitzen bis zum Kopf auf. Lassen Sie die warme Luft einige Sekunden auf das Haar einwirken. Haarsträhne anschließend wieder ausrollen.

Vor dem abschließenden Auskämmen lassen Sie die behandelten Haare erst etwas abkühlen.

Wechseln des Aufsatzes: Möchten Sie den Aufsatz des Gerätes wechseln, drücken Sie den Entriegelungsknopf oberhalb des Stufenschalters während Sie den Aufsatz nach vorne abziehen. Danach stecken Sie den neuen Aufsatz auf.

Aufsatz:

Rundbürste: zum Stylen der Frisur und Nachtrocknen (Locken)

Heizstufen:

Position 0 = Aus

Position 1 = Mittlere Temperatur- und Gebläsestufe zum Formen und Nachtrocknen

Position 2 = Hohe Temperatur- und Gebläsestufe zum raschen Formen und Nachtrocknen

Position C = Kaltluftstufe – zur schonenden Behandlung von empfindlichem Haar.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ziehen Sie bitte nach jedem Gebrauch den Netzstecker, um Gefahren wie Stromschlag, Kurzschluss oder Kabelbrand zu vermeiden. Diese können entstehen, wenn elektrische Geräte unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen bleiben.

Reinigung und Aufbewahrung

 **Vorsicht Stromschlaggefahr!** Vor der Reinigung stets Netzstecker ziehen. Tauchen Sie das Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass kein Wasser darüber läuft. Die elektrischen Teile im Inneren könnten Schaden nehmen. Eindringen von Wasser in elektrische Geräte kann zu Beschädigung wie z. B. Kurzschluss und Gefahr durch Stromschlag führen.



Vorsicht Verbrennungsgefahr! Gerät vor dem Reinigen abkühlen lassen.

- Das Gehäuse reinigen Sie bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch – ohne Zusatzmittel.
- Reinigen Sie empfindliche Oberflächen niemals nass oder mit scharfen Putzmitteln oder metallischen, scharfkantigen Gegenständen.
- Entfernen Sie nach ausreichend Abkühlzeit die Haare und Flusen vom Aufsatz mit einer weichen Bürste oder einem Kamm.
- Wickeln Sie das Stromkabel zur Aufbewahrung nicht um das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf.

Technische Daten

230V~ 50Hz 400W, Schutzklasse II

Dieses Gerät ist GS geprüft und wurde gemäß den CE Richtlinien gebaut.

Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Haushaltsinstallation bietet zusätzlichen Schutz. Wenden Sie sich an Ihren Elektriker.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften.

Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelplatz für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).

Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.



Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.

Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21

Service Fax: (089) 3000 88 – 11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.**

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungzeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 05/2012

Contents

Important safeguards.....	7
Before the first use.....	8
How to use and tips.....	8
Cleaning and storing.....	9
Technical data.....	9
Disposal.....	10
Warranty claims.....	10

Important safeguards

Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use

Intended use: This appliance is suited for hair styling. Only use the appliance for domestic purpose - the appliance is not suited for commercial use. Only use the appliance in the way indicated in these instructions. To avoid damage or danger by improper use, these users instructions should be followed carefully.



- **Caution! Do not operate any appliance if:**

- power cord is damaged
- in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*)competent qualified electrician to check and repair it.

- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger caused by electric current.

(*)Competent qualified electrician : after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.



- Caution! An electric appliance is no toy! This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never leave the appliance unsupervised when in use. Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
 - Danger caused by hot and/or rotating parts of the appliance
 - Danger caused by exhausting hot air or steam
 - Danger caused by electric current (electric shock, short circuit, fire danger)

- Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who cannot handle electric appliances properly.

- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - danger of suffocation!

- Take care that the cable does not hang down and nobody can pull on it or stumble over it.

- **Unplug the appliance**

- when the appliance is not in use
- before cleaning accessories or the appliance
- when malfunctioning during use

- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.

- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught

- in any way. This can avoid accidents of falling down and risk of burning by hot water.

- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.

- From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.
- Caution! DANGER OF LIFE by electric shock.** Never immerse the appliance into water or other liquids, or come into contact with water or any liquid.
 - Do not use the device with wet or moist hands
 - Should the device become moist or wet, immediately remove the mains plug from the socket
 - Do not grab into water while using the appliance
 - Always keep the appliance away from water and humidity, from shower areas, filled sinks from bath tubes or persons taking a bath!



- !**
- Caution Danger of burning!** Do not allow hot parts of the appliance to contact the face, neck or scalp.

- Do not place the appliance near or on any heat sensitive or hot surface.
- Test the appliance and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the appliance should not be used.
- Never try to repair the device yourself, for all repairs consult an authorised expert. For safety reasons a broken or damaged cord may only be replaced by an equivalent cord by the manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
- Keep the appliance and the cable away from humidity, heat, direct sunlight, moisture, sharp edges.
- Switch off the device whenever it is not in use, even if it is only a short moment.
- Use only original accessories.

- !**
- Attention: The appliance gets hot during operation.** Always allow the appliance to cool down before cleaning it or removing parts. Make sure that the air inlet-opening is not clogged with dust, fluff, hair, etc. to avoid overheating.
 - Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (*) to avoid any danger.
 - Do not operate any appliance with damaged cord or in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.

Before the first use

- Remove all plastic bags, stickers and foils.
- Place the appliance on a dry, stable, ant-slip and heat resistant surface. Unroll the cord completely.
- If necessary clean the plates with a soft damp cloth. Some parts of the unit might have been slightly greased for protection and as a result may smell slightly for a short time when switched on. This is not a defect and will stop after a while.
- Never place the appliance on to or near a hotplate or a hot oven or any other heating element to avoid damage.

How to use and tips

! Caution danger of burning! Always keep hot parts of the brush away from scalp and skin. Avoid touching hot parts of the unit!

Note

The hair styling set is not a hairdryer and must only be used for finish styling.

- Never use the appliance without the accessories. It is not suited for use without accessory.
- Do not use with synthetic hair or wigs.

Preparing

- Use the unit with dry or slightly humid hair, but never with complete wet hair.
- Use a conditioner after having washed your hair. Rinse and dry the hair well and comb it out before styling. All this will make the styling easier.

⚠ Caution! Never use the appliance without the accessories. It is not suited for use without accessories attached.

- Connect the appliance to the current and set the switch to "1".or "2". The unit is now operating.
- Apply it to dry or slightly humid hair, but never to wet one. Use the appliance when your hair is slightly damp, never use it with completely wet hair. It is recommended to use a conditioner after having the hair washed. This will allow easy styling. Rinse the hair after treatment well and let it dry or blow dry the hair till it is slightly damp before styling it.
- Comb your hair before styling it to untangle.
- Do not use the appliance with synthetic hair or wigs.
- To style the hair, do not wind too thick curls around the brush. Move the brush outwards first then inwards curling the hair ends towards the head. Let the hot air act on the hair for a few seconds. Then unroll the locks. **To avoid burning keep the hot brush away from the scalp and skin, do not touch hot parts of the appliance!** Let the hair cool down before final combing.

Change of accessory

To remove an accessory, press the release button near the switch and pull the accessory off the unit.
The round brush is suited for styling and making curls

Setting the temperature level

Position 0 = off

Position 1 = medium temperature and air flow for drying and shaping

Position 2 = high temperature and air flow for fast drying

Position C = air for gentle drying and shaping (sensitive hair)

⚠ Notice: Always switch OFF and unplug electric devices after each use to avoid any risks of electrical shock, short circuit, cable fire which can occur when units are plugged and not supervised.

Cleaning and storing

⚠ Caution! Danger of electrical shock! Never immerse the appliance, cord and plug into water! The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture causes short circuit and damage. Before cleaning make sure that the unit is unplugged and has cooled down completely.

- Before cleaning always switch the appliance off and pull the plug.
- Before cleaning and storing allow the appliance to cool down completely.
- When necessary the housing can be wiped off with a dry soft cloth without any detergents.
- Never clean sensitive surfaces with sharp-edged or metallic objects or sharp detergents.
- Remove hair and lint from the attachment (after the unit has cooled down completely) after each use.
- Do not wind the cable around the unit for storing as it might get damaged.
- Store the appliance in a dry place and not reachable for children.

Technical data

230V ~ 50 Hz, 400W, protection class II

The unit is tested according to GS and EMC regulations and is built to CE-regulations.

Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste.

The symbol (crossed dustbin) on the packing is indicating it.

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)



Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
 - in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
 - in case of chemical and / or electrochemical effects
 - in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
 - in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
 - if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
 - if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 05/2012